



## LUNETTE TEMP. ANTIGEL LAVE-GLACE AAB

Réfractomètre pour obtenir les températures de protection des antigels / glycol ainsi que les lave-glaces, de même que les valeurs de densité des mélanges acide/eau.

Référence	Emballage
-----------	-----------

105328	ALAPIECE
--------	----------

Densité	COV%	pH
1.000	0	

### Domaine d'utilisation

Lunette rapide d'utilisation permettant le contrôle précis de :

1. Point de congélation/protection d'un mélange glycol/eau (antigel)
2. Point de congélation d'un mélange alcool/eau (lave-glaces)
3. Densité d'un mélange acide/eau (acide accumulateur)

#### Utilisation recommandée

- Vérifier que le réfractomètre est étalonné (mettre de l'eau et vérifier que la valeur donnée est de 0 (demandez notre procédure au magasin)).
- Ouvrir le clapet, ajouter une goutte de produit sur la vitre et fermer le clapet.
- Observer la valeur désirée à travers l'appareil.