



DECAP VT

Décapant pour déloger les vis cassées ou coincées, les forêts, fraises, tiges, etc...

S'emploi par immersion. Soluble à l'eau, les pièces une fois rincées peuvent être séchées à l'alcool et/ou benzine.

Synonyme : Vissin Trium

Référence	Emballage
105203	02FC1L



Densité	COV%	pH
1.285	0	

Domaine d'utilisation

DECAP VT est un décapant pour déloger les vis cassées ou coincées, les forêts, tiges, etc
 Il s'utilise par exemple dans les mécanismes horlogers.

Mode d'emploi

Dosage conseillé

DECAP VT est prêt à l'emploi et s'utilise en bain de trempage.

Utilisation recommandée

Il est conseillé d'utiliser un bac ou une cuve résistant au milieu acide.

Étapes préconisées

Chauffer à la limite de l'ébullition et maintenir cette température pendant 10 à 20 minutes (une colonne de bulles s'échappe de l'endroit où la vis est cassée).

Après dissolution de la vis, rincer la pièce à l'eau puis à l'alcool et enfin à la benzine.

Couvrir le récipient pendant l'opération.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Propriétés

Composition: à base d'acide sulfurique et phosphorique.

Synonyme : Vissin Trium

Info / Confo / Homolog

Dangers utilisateurs: Corrosif - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter les EPI (masque, gants, lunette, ...) adaptés.

N° Code déchets VEVA/OMoD (CH) : 06 01 06

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.